


CARA PENGGUNAAN SISTEM




Pastikan lampu pada GSM shield



Tekan tombol power(disini terletak paling atas) bertulisan SIM900-POWER.

Maka sistem telah terhubung dengan jaringan selular



Untuk menyalakan sistem keamanan. Kita harus menyalakan saklar lampu yang berwarna hijau

[Back](#) +62 831 05870804 [Details](#)

Text Message
Thu, Jul 12, 8:15 PM

Listrik kendaraan telah terhubung.

Ini adalah sms pemberitahuan jika sistem keamanan mendeteksi kendaraan bermotor kita telah dihidupkan

[Back](#) +62 831 05870804 [Details](#)

Text Message
Thu, Jul 12, 8:22 PM

ON

Aliran listrik kendaraan terhubung kembali.

Perintah untuk menghidupkan kembali Sistem yang telah kita matikan. Perintah harus menggunakan huruf kapital seperti

[Back](#) +62 831 05870804 [Details](#)

Text Message
Thu, Jul 12, 8:21 PM

OFF

Aliran listrik kendaraan terputus.

Perintah untuk Mematikan kendaraan bermotor . Perintah harus menggunakan huruf kapital seperti gambar