

Cara Menjalankan system

Cara menjalankan alat pemberi makan hewan peliharaan otomatis berbasis Nodemcu esp 8266 dan web sebagai berikut:

1. Menancapkan USB pada PC
2. Lalu buka aplikasi arduino dan kemudian buka serial monitor .
3. Setelah itu ip yang akan digunakan muncul pada serial monitor. Apabila sudah mengetahui ipnya, langkah 1 dan 2 tidak perlu dilakukan.
4. Buka web browser untuk mengakses alamat ip agar menampilkan data berupa waktu, berat pakan, dan jadwal pakan.