

CARA MENJALANKAN APLIKASI ANDROID SEBAGAI CLIENT PENGENDALI HOIST CRANE BERBASIS JARINGAN

1. Pastikan input Vcc dan GND dari Power Supply 12V sudah terhubung ke kabel Vcc dan GND yang disiapkan.
2. Pastikan semua perangkat menyala NodeMCU ESP8266 V.3 dan module driver L298N yang sudah mendapatkan arus listrik 12V DC.
3. Cek pada *smartphone* apakah Wi-Fi dengan SSID Crane sudah terdeteksi ada apa belum jika sudah pilih dan masukkan *password*.
4. Apabila sudah terhubung mulai buka aplikasi crane lalu masukkan *username* dan *password* dengan "admin".
5. Setelah halaman *login* akan dialihkan ke halaman utama untuk pengendalian *hoist crane*.
6. Tekan tombol sesuai dengan arah gerak *hoist crane*.